产品使用说明与常见问题

济宁市任城区永胜电脑销售中心

一、适用范围

适用于本单位销售的计算机及电子产品，说明主机、显示器、
电源的连接方法与售后处理方式。资料免费提供。

二、设备连接方法

１．　断电后连接，确认主机、显示器、电源线与信号线齐全。

２．　电源线接主机背部接口与接地插座；显示器单独接电源。

３．　用　ＨＤＭＩ　或　ＤＰ　线连接主机显卡接口与显示器，插紧固定。

４．　键盘鼠标接　ＵＳＢ；先开显示器再开主机，关机先关系统。

连接示意图

［电源插座］　--　电源线　-->　［主机］　--　ＨＤＭＩ／ＤＰ　-->　［显示器

|　　+--　ＵＳＢ　-->　键盘

三、常见问题

Ｑ：显示器无信号？　Ａ：切到对应信号源，重插信号线，接独显接口。

Ｑ：主机通电无反应？　Ａ：查插座、电源线与机箱背部开关。

Ｑ：画面闪烁？　Ａ：更换信号线或调整分辨率与刷新率。

Ｑ：异常断电或异响？　Ａ：立即断电，勿自行拆机，联系售后。

四、售后与联系

资料与本站内容均免费，联系方式见「联系我们」栏目。

本站不提供在线交易功能，不开展经营性互联网信息服务。

本资料为本单位自行编写，不含第三方驱动、固件或安装文件。